

Planungs- und Montageanleitung PolyLine Rohraufleger für bauseitiges Stützrohr

Art.-Nr. 65080144 Übergang/Adapter für ein bauseitiges Stützrohr DN 80 – zur Verwendung bei Kamineinführungen 87° mit abschraubbarem Anschlussteil (61DDD166 & 63DDD166). Ohne Nutzung der Gewindeaufnahme auch für Artikel 61DDD164 verwendbar.

Diese Montageanleitung ist für professionelle Anwender mit fachspezifisch geeigneter Berufsausbildung vorgesehen und die Montage/Errichtung hat nur durch entsprechende Personen zu erfolgen. Die folgende Anleitung beschreibt die Handhabung und die verschiedenen Einsatzbereiche der in den Überschriften benannten Artikel. Für System- und Sicherheitshinweise siehe "Montageanleitung Kunststoff: PolyLine PP & PolyLine Outdoor PP".

Die Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an Kesseln sind unbedingt einzuhalten! Bei Unklarheiten ist sofort Kontakt zu unserer Montagehotline während der Bürozeiten von Mo. bis Do. von 07:30 Uhr - 12:00 Uhr / 13:00 Uhr - 17:00 Uhr und am Fr. von 07:30 Uhr - 12:00 Uhr unter +43 512 28 88 81 - 24 aufzunehmen.

